



特种车 32P 接口定义

1. 32P 示意图



2. 32P 功能定义



1	遥控头信号输入	17	遥控 5V 供电
2	视频地	18	遥控头地
3	CVBS 视频输出	19	NC/AHD
4	前视地	20	前视摄像头供电
5	前视摄像头输入	21	TX
6	右视地	22	右视摄像头供电
7	右视摄像头输入	23	RX
8	后视地	24	后视摄像头供电
9	后视摄像头输入	25	震动信号 12V 输入
10	左视地	26	左视摄像头供电
11	左视摄像头输入	27	后视摄像头触发 12V
12	ACC	28	右视摄像头触发 12V
13	输入地	29	左视摄像头触发 12V
14	12V 常电输入	30	DVD 倒车 12V 触发
15	USB 地	31	录像 5V 供电
16	USB-DP+	32	USB-DM-